

Sprinklersystem

Enkel övergång till nya Quick&Easy Sprinklersystem

1.

19 mm (3/4")



Art. 1513

Montera Skruvkontakt med Slangclip (1513) på röret där nytt system skall kopplas till.

2.



+ Art. 2763

Skruva på Anslutningsnippel 25 mm 1" (2763).

3.



Skjut in och fixera nytt Anläggningsrör.

OBS! Viktigt att röret trycks ända in före fixering (när det tar emot - tryck ca 1 cm till)

